

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛАТЫ PROFIBUS_DP «TG910DP01»



Информация, содержащаяся в руководстве, является объектом прав интеллектуальной собственности АО «Техногрупп» и предназначена исключительно для использования организацией, которой адресован этот документ.

Введение

Благодарим вас за приобретение платы ProfiBus_DP «TG910DP01» для преобразователей частоты серии TG910. В данном руководстве описывается, как правильно эксплуатировать и настраивать данное изделие. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

Для использования данной платы вам также потребуется файл для конфигурирования TG910.GSD, он доступен для скачивания с сайта <u>https://tgdrive.ru/tg910</u>.

Одна из ценностей АО «Техногрупп» — «Постоянные улучшения». Наша компания стремится к неизменному совершенствованию продукции, поэтому информация о плате ProfiBus_DP «TG910DP01» может быть изменена без предварительного уведомления.

1. Установка и подключение

1.1 Описание аппаратной части платы расширения и интерфейса.



Рис. 1-1 Внешний вид и схема подключения платы.

1) Интерфейсный разъём DB9 2) Переключатель выбора встроенного согласующего резистора 3) 6-жильный кабель для подключения платы расширения к интерфейсному разъёму. 4) Зеленый светодиод, указывающий, успешно ли DP-карта установила связь с мастер-станцией (контроллером). 5) Зеленый светодиод, указывающий успешное соединения платы расширения с преобразователем частоты. 6) Красный светодиод питания.



1.2 Инструкция по установке платы в корпус преобразователя.

Способ установки платы расширения ProfiBus_DP «TG910DP01» показан на рисунке ниже (на примере преобразователя с пластиковым корпусом). Сначала необходимо закрепить разъём DB9 на корпусе с помощью небольшого самореза. Снимите пластиковую крышку с платой управления, пропустите шестижильный кабель, а затем установите саму плату расширения в разъем на плате управления.

Примечание!!! Убедитесь, что питание отключено.







1.3 Описание стандартного разъема ProfiBus DB9.

Плата «TG910DP01» оснащена стандартным разъемом DB9 для подключения к сети ProfiBus, а определение сигналов на выводе соответствует со стандартом разъема DB9 компании SIEMENS (см. рисунок):



Рис 1.3 Подключение контактов разъема DB9.

Таблица 1.1 Описание разъёма

Nº пина	Наименование	Описание			
1,2,7,9	NC	Не задействованы			
3	Данные канала А	Положительный канал передачи данных			
4	RTS	Сигнал отправки запроса			
5	GND	Земля (0)			
6	+5V	«+» 5B			
8	Данные канала В	Отрицательный канал передачи данных			

1.4 Описание переключателя включения внутреннего согласующего резистора.

Перевод переключателя в положение «ON» включает внутренний резистор. В противном случае внутренний резистор отключен.

1.5 Работа светодиодных индикаторов на плате.

Таблица 1-2 Описание работы индикаторов.

Тип	Наименование	Описание
РОW (красный)	Индикатор	Постоянный свет: означает, что преобразователь
	питания	включен;
		Не светится: инвертор не подключен к источнику
		питания или плата ProfiBus_DP установлена
		неправильно.
DP (Зелёный)	Индикатор	Постоянный свет: указывает, что плата и мастер-
	идентификации в	станция в сети ProfiBus нормально обмениваются
	сети мастер-	данными;
	станцией	Не светится: нет связи между платой и мастер-
		станцией в сети.



		(Проверьте кабельное соединение ProfiBus и установленный номер станции); Мерцание: указывает на то, что мастер-станция не работает или возникла ошибка связи.
СОМ (Зелёный)	Индикатор обмена данными с платой управления преобразователя	Горит постоянно: указывает на нормальную связь между платой и инвертором; Не горит: указывает, что связи между платой и инвертором нет; Мигает: означает наличие помех в обмене данными или адрес не находится в диапазоне 1~125.

2 Параметры связи.

После правильной установки карты «TG910DP01» в преобразователь частоты необходимо выполнить соответствующую настройку связи, прежде чем плата сможет установить связь.

2.1 Настройка источника команды запуска и задание частоты.

В TG910 необходимо установить параметра F01.01=3, F01.02=10 - управление запуском и настройкой частоты через ProfiBus_DP.

2.2 Настройка адреса ведомого устройства в сети ProfiBus_DP

Пользователь может установить адрес ведомого устройства через параметр F12.30 = 1[№]127.

3 Примеры построение сети ProfiBus_DP.

3.1 Подключение нескольких плат в сети.

Схема подключения плат DP и мастер-станции ProfiBus показана на рис. 4-1 ниже:



Рис. 3.1 Схема подключения плат расширения и мастер-устройства в сети ProfiBus_DP.

1. Согласующий резистор необходим как на одном конце, так и на другом конце сети ProfiBus_DP.

2. Сразу после включения сопротивлений на устройствах с обоих концов, необходимо проверить сопротивление между А1 и В1, оно должно составлять примерно 110 Ом.



Неподключенный резистор или сопротивление менее 110 Ом повлияет на качество связи, что приведет к нестабильной работе.

3. Для устройств на обоих концах сети ProfiBus_DP коммуникационный кабель на разъеме DB9 должен быть подключен к входному каналу, обозначенному как «IN» (то есть к каналу, соответствующему A1/B1 разъёма (см. Рис 3-2)).



Рис. 3.2 Внешний вид разъёма

3.2 Описание конфигурации связи преобразователя частоты TG910 и мастерустройства. Формат передачи данных.

В профиле ProfiBus для преобразователей частоты указывается количество объектов связи (объектов данных параметра/процесса, PPO). Профиль ProfiBus для преобразователей частоты подходит для обмена данными между мастер-станцией (например PLC) и преобразователем частоты. Все PPO определяются для циклической передачи данных (DPVO) — для передачи данных процесса (PCD) и параметров (PCA) от главного устройства подчиненному и обратно.

Тип РРО используется, как формат передачи данных. Типы РРО делятся на РРО1, РРО2, РРО3, РРО4 и РРО5. Каждый формат данных может выполнять следующие функции:

Тип данных	
PPO1	 Работа с одним функциональным параметром.
	♦Команда запуска преобразователя частоты, установка частоты
	 Статус инвертора, считывание рабочей частоты
PPO2	 Работа с одним функциональным параметром.
	♦Команда запуска преобразователя частоты, установка частоты
	 Статус инвертора, считывание рабочей частоты
	 Периодически записываются четыре функциональных параметра
	 Периодически считываются четыре функциональных параметра

Таблица 3.2 Описание типов данных РРО



PPO3	◆Команда запуска преобразователя частоты, установка частоты					
	 Статус инвертора, считывание рабочей частоты 					
PPO4	◆Команда запуска преобразователя частоты, установка частоты					
	 Статус инвертора, считывание рабочей частоты 					
	 Периодически записываются четыре функциональных параметра 					
	 Периодически считываются четыре функциональных параметра 					
PPO5	 Работа с одним функциональным параметром. 					
	 Команда запуска преобразователя частоты, установка частоты 					
	 Статус инвертора, считывание рабочей частоты 					
	 Периодически записываются 8 функциональных параметра 					
	 Периодически считываются 8 функциональных параметра 					

Блок данных, содержащийся в формате данных типа PPO, разделен на две области, а именно: область PKW (область параметров) для считывания/записи значений параметров и область PZD (область данных процесса), т. е. управляющие слова и уставки, или же информация о состояниях и фактические значения. Формат данных показан на рисунке 3.3.

PKW				PZD									
РКЕ	IND	PV	VE	PZD1 STW1 ZSW1	PZD2 HSW HIW	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6	PZD7	PZD8	PZD9	PZD10
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово	слово
PPO1													
PPO2													
PPO3								-					
PPO4													
PPO5													
DIVIN			•	•			07			,			

РКW: величина присвоенного параметра PZD: данные процесса PKE: присвоение параметров . IND: индекс PWE: величина параметра

STW:	
ZSW:	
HSW:	
HIW:	

Управляющее слово 1 Слово состояния 1 Главная уставка Главное фактич. значение

Рис. 3.3 Параметры данных на объектах (типы РРО).

Данные РКШ в основном реализуют операции чтения и записи функциональных параметров преобразователя. Данные РКШ содержат три набора областей массива данных, а именно: РКЕ, IND и РШЕ. Длина данных РКЕ составляет 2 байта, IND — 2 байта, а РШЕ — 4 байта. Формат данных показан в таблице 3.4:

Описание данных РКW отправленные с		Описание данных РКШ отклика				
Ведущего устройства		преобразователя частоты				
	Старшие 4 бита: код команды		Старшие 4 бита: код ответа			
PKE	0: нет запросов		0: нет запросов			
	1: чтение данных параметров	PKE	1 : Работа с параметром			
	2: изменение данных параметров		правильная			
	(приведенная выше команда					



	представляет собой десятичные		8: не может быть реализовано
	данные)		Младшие 8 бит: старший адрес
	Младшие 4 бита:		параметра
	зарезервированы		
	Младшие 8 бит: старший адрес		
	параметра		
IND	Старшие 8 бит: Младший адрес	IND	Старшие 8 бит: Младший адрес
	параметра		параметра
PWE	Младшие 8 бит: Зарезервированы	PWE	Младшие 8 бит: Зарезервированы

Данные области PZD реализуют изменение и считывание данных преобразователя частоты в режиме реального времени и периодическое взаимодействие данных. Коммуникационный адрес данных настраивается непосредственно преобразователем частоты (PZD1-PZD2 [исправленный адрес]) и конфигурацией ПЛК (PZD3-PZD10). В основном он включает в себя следующее:

- Команда управления преобразователем частоты, целевая частота задается в режиме реального времени
- b) Показания текущего состояния преобразователя частоты в режиме реального времени.
- с) Взаимодействие в режиме реального времени между функциональными параметрами и данными параметров мониторинга инвертора и мастер-станцией ProfiBus_DP. Данные процесса в основном завершают периодическое взаимодействие данных между мастер-станцией и преобразователем частоты, как показано в таблице 3.5:

Данные области PZD							
Команды преобразователя	Заданная частота	Изменение в режиме					
		реального времени					
		функциональных					
		параметров					
PZD1	PZD2	PZD3-PZD10					
Данные откл	чика преобразователя частоты	области PZD					
Состояние преобразователя	Рабочая частота	Чтение в режиме реального					
	преобразователя	времени значения					
		параметра функции					
		преобразователя					
PZD1	PZD2	PZD3-PZD10					



3.3 Пример конфигурации преобразователя TG910.

Для добавления устройств в каталог TIA Portal и Step 7 используем файл «TG910.GSD».







Рис. 3.7. Step 7

Далее добавляем в проект «TG910».



Руководство по эксплуатации платы Profibus_DP «TG910DP01»



Рис. 3.8. Tia Portal



Рис. 3.9. Step 7

В окне «Device view» выбрав закладку устройства, в примере «PU1», из вспомогательного окна «Hardware catalog» выбираем тип стандартной посылки PPO путем Drag-and-drop в окно «Device overview». Существуют несколько типов PPO, они отличаются между собой количеством свободных для пользователя слов. В примере используется PPO-05. Тип посылки PPO делится на две телеграммы «2_1» и «2_2». Длина телеграмм зависит от типа PPO.

PPO-01

«2_1» - 4 слова на прием и передачу (Не используется) «2_2» - 2 слова на прием и передачу



При работе в TIA Portal в окне «Device overview» указываем адресное пространство. В примере телеграмма «2_1» занимает адреса IW100-IW107, QW100-QW107 и телеграмма «2_2» занимает адреса IW108-IW127, QW108-QW127

M Siemens - C:\TechWORWOR										- 6	İx
Project Edit View Insert Online Options Tools Window	Help								Totally Integrated Aut	tomation	
🕒 🛅 🖥 Save project 🚨 🐰 🗐 🕞 🗙 🍤 🖢 🖓 🖥	🕯 🔃 🔝 🖳 💋 Go online 🖉 Go offi	ne 🌆 🌆 📭 💉 🚍 🛄 <earch in<="" td=""><td>project></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>rotany integrated Au</td><td>PORTAL</td><td></td></earch>	project>						rotany integrated Au	PORTAL	
Project tree	II ← NOB ► Upgrouped devices	PUI						na iware catal	log .		
									2		
Devices				ar lopo	logy view 🔥 Net	work view	Device view	Options			
B	🔲 🔡 📩 PU1 (TG910)	💌 📰 🖆 🖾 🛄 🔍 ±	E Device	overview							ŧ.
4 j			^ **	Module	Rack Slot	Laddress	Q address Type	✓ Catalog			łwa
V NOR	^			PU1	0 0		TG910	Searcho		604 (MT	3
Add new device			=	PPO-05_2_1	0 1	100107	100107 PPO-05	Filter Profi	le: cálh		
Devices & networks	1			PPO-05_2_2	0 2	108127	108127 PPO-05	Head modul	le la		log
N Device configuration		·····						Universal m	odule		6
Online & diagnostics								PPO-01			61
Software units	_							PPO-02			0
Program blocks								PPO-03			n.
Technology objects	=	DP-NORM									ie t
External source files								PPO-05			8
PLC togs											5
Cell PLC data types			-								m
Watch and force tables			-								Ľ.
Traces			-								ask
OPC UA communication											n.
Web applications											í i i
Device proxy data											E
Program info											bra
PLC supervisions & alarms											ries
PLC alarm text lists											í.
Local modules											1
HMI (KTP900 Back PN)											dd
Unarouped devices											ŧ.
Security settings											í.
Gross-device functions			 Image: A set of the /li>								
Common data	< II	> 100% •	- 1 <		11		>	✓ Information			
E Documentation settings	PPO-05_2_2 [Module]			🧐 Pro	operties 1 Info	🚯 🗓 Diag	nostics 🛛 🗆 🗆 🗸	Device:		^	
Languages & resources	General 10 tags Sy	stem constants Texts									
Version control interface	> General	1					0	1 1	DP-NORM		
Chine access	V I/O addresses	I/O addresses									
✓ Details view											
		Input/output type: Inpu						PF	20-05	=	
		Manufacturer specific data:									
Name		• (ma	x. 14 byte hexadecima	L separated by comma				Article no.:			
		or s	pace)					Version:			
								-			
		Input addresses						Description:			
		Start address 100	1					(1910.950)			
		Start address. 100	*								
							~			~	1
Portal view Dverview A PU1								🔜 🔽 ти	e project NOR was saved successfull	у.	
				714	PIC -		find		ENG	17:14	
Введите здесь текст для поиска	O RT C A Shared F	🔽 🔳 lotal Co 🔯 🔯	С Параме	Cerensie	Num SIM Siemens	Calculat	or RT RT Simul	я ^с 🗖	ш ^ р (са (а) 🧠 кл. 1/	1.07.2022	5
		Duc 21		Dortal							

Рис. 3.10. TIA Portal

Далее переходим в закладку «Properties» -> «General» -> «Device-specific parameters». В данной закладке можно настроить параметры телеграммы «2_2». Первые два слова на передачу и прием статичны и не меняются.



ict tree	NOR > Ungrouped de	vices + PU1							- 1	Hardware	catalog	
des.	Non V Origiouped de					analara dau	. Noture	dendorm	Device 1	law Ontions	catalog	
vices	to Courses					opology view	100 INCLINOI	IK VIEW	Device v	opuons		
: 🖼 🖬	W. Lot (igato)			Device ov	verview							
			<u> </u>	🔐 Me	odule	Rack	Slot I	address (Q address Type	✓ Catalog	3	
NOR A	<u>`</u>				PU1	0	0		TG91	Search>		66
Add new device					PPO-05_2_1	0	1 1	100107	100107 PPO-0	5 Filter	Profile: Alb	
Devices & networks		5			PPO-05_2_2	0	2 1	108127	108127 PPO-0	5 Em Head	module	
N Device configuration										Unive	rsal module	
V Online & diagnostics										PPO-0	11	
Comme a unignosous			-							PPO-0	12	
Rearran block:		_								PPO-0	13	
Tachooloov objects		DP-NORM								PPO-0	4	
 De External rource fler 										PPO-0	15	
P Class												
PIC data topar												
Watch and force tables												
Online backups	210	3 100V	~		-					2		
Traces	X III	2 100%		N								
OPC LIA communication	PU1 [Module]				10	Properties	Info 🔒	Diagr	nostics			
Web applications	General IO tags	System constants Texts					1					
Device provideta	A Count				_		/					
M Program info	Profileur addama	Device-specific parameters								_		
PLC supervisions & alarms	PROFIBUS address											
PLC alarm text lists					_							
Incal modules	Devices peche paramet	P2D3(master->slave): 0			_							
Distributed I/D	Whiteholee	PZD4(master-oslave): 0										
HMI (KTP900 Back PN)	CVNCR08277	PZD5(master->slave): 0										
Unarouped devices	STRUPREZZE	PZD6(masteruslave)			_							
Security settings	-				_							
Cross-device functions	-	PZD7(master->slave): 0										
Common data	-	PZD8(master->slave): 0								× Inform	ation	
Documentation settings		PZD9(master->slave): 0										_
Languages & resources		P7D10(marterostave): 0			_					Device:		
Version control interface					_						DD NODM	
Inline access		P2D3(slave-omaster): 84	150		_						DP-NORM	
to these	4	- FZD4(slave->master): 84	452									
tails view		PZD5(slave->master): 84	184									_
		P7D6(slave-smaster): 84	155								PPO-05	
	1	2707(1)										
-		P2D7(slave-smaster): 0			_					Article no.:		
ie		PZD8(slave->master): 0								Marian		
		PZD9(slave-omaster): 0								Version:		
		PZD10(slave-ymaster): 0								Description	e .	
										(10910.050	0	
tal view 🖓 Oveniev 🕹 Rill												

Рис. 3.11. TIA Portal

При работе в Step 7, открыв окно «Object Properties» и закладку «Parameter Assignment», устанавливаем параметры PZD... (master->slave) и PZD... (slave->master). Номера регистров выбираются так же, как в TIA Portal.



Рис. 3.12. Step 7



Руководство по эксплуатации платы Profibus_DP «TG910DP01»



Рис. 3.13. Step 7

Рассмотрим подробно данные слова.

PZD1 (master->slave)

Это слово «Command setting». Команды, передаются числом в формате «INT» или «WORD». В таблице числа предоставлены в шестеричном формате.

PZD2 (master->slave)

Это слово «Set frequency». Заданная частота, передаётся в формате «INT», число 5000 соответствует 50Hz.

Descriptions of Modbus	Communication	Control Parameter	Group Address:

Communication Address	Name	Read/ Write (R/W)	Dimension (Range)	Description
0x2000 /0x3000	Set frequency	R/W	0.01Hz (0.00~320.00)	The frequency is set via communication.
0x2001 /0x3001	Command setting	R/W	0x0000 (0x0~0x0103)	0x0000: Invalid.0x0001: Forward running0x0002: Reverserunning0x0003: Forward jogging0x0004: Reversejogging0x0005: Deceleration stop0x0006: Freestop0x0007: Reset command0x0008: Run prohibition command. If 8 is writtento address 3001 via communication, the inverterwill free stop. To allow the inverter to run again.0x0009: Run permission command.0x0009: Run permission command.0x0011: Equivalent to F02.07 = 1 [Rotationparameter auto-tuning], plus run command.0x0102: Equivalent to F02.07 = 2 [Staticparameter auto-tuning], plus run command.0x0103: Equivalent to F02.07 = 3 [Statorresistance tuning], plus run command.



PZD1 (slave ->master)

Это слово «Inverter status information». Состояние берется побитно.

	0x2002 /0x3002	Inverter status information	R	Binary	Bit0: 0 - Stop Bit1: 0 - Non-acceleration Bit2: 0 - Non-deceleration Bit3: 0 - Forward Bit4: 0 - Normal Bit5: 0 - Unlocked Bit6: 0 - No warning Bit7: 0 - Unable to run	 Run Acceleration Deceleration Reverse Faulty Locked Warning Able to run
--	-------------------	--------------------------------	---	--------	--	--

PZD2 (slave ->master)

Это слово «Get frequency». Текущая частота, передаётся в формате «INT», число 5000 соответствует 50Hz

Скрин шоты приведены из руководства по эксплуатации преобразователя частоты TG Drive серии 910.

В примере выбрана посылка PPO-5. Теперь можно использовать оставшиеся 8 слов на свое усмотрение. В PZD3 (slave -> master) указано число 8450, в шестеричном формате это 0x2102.

Смотрим руководство по эксплуатации преобразователя частоты TG Drive серии 910 и видим, что это текущий ток. То есть, в PZD3 будет передаваться «значения выходного тока преобразователя» в формате «INT» с масштабом 0.1, а именно, полученное число 100, это 10.0 ампер.

C00.01 (0x2101)	Выходная частота	0.01Гц/0.1Гц	Отображение значения выходной частоты преобразователя
C00.02 (0× <mark>2102</mark>)	Выходной ток	0.1A	Отображение значения выходного тока преобразователя
C00.03 (0x2103)	Входное напряжение	0.1B	Отображение значения входного напряжения преобразователя

Следовательно

PZD4 (slave ->master) — 8452(0x2104). Отображение значения выходного напряжения преобразователя».

PZD5 (slave ->master) – 8484 (0x2124). Число, соответствующее номеру ошибки. При отсутствии ошибки отображается «0».

PZD6 (slave ->master) – 8455 (0x2107). Отображение значения выходного крутящего момента преобразователя.



	1	1	
C00.05 (0x2105)	Скорость вращения	1об/мин	Отображение значения скорости вращения электродвигателя
C00.06 (0x2106)	Задаваемый крутящий момент	0.1%	Отображение значения крутящего момента преобразователя. Активно при векторном режиме управления
C00.07 (0x <mark>2107</mark>)	Выходной крутящий момент	0.1%	Отображение значения выходного крутящего момента преобразователя
C00.08 (0x2108)	Задаваемое значение ПИД- регулятора	0.1%	Отображение значения уставки ПИД-регулятора. Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.09 (0x2109)	Обратная связь ПИД-регулятора	0.1%	Отображение значения сигнала обратной связи ПИД-регулятора. Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.10 (0x210A)	Выходная мощность	0.1%	Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя
C00.11 (0x210B)	Напряжение на шине	0.1B	Отображение текущего значения напряжения в звене постоянного тока преобразователя

Кодовое обозначение параметра (адреса), масштаба, единицы измерения необходимо смотреть в руководстве по эксплуатации преобразователя частоты TG Drive серии 910. Данные параметры справедливы как для Modbus, так и для ProfiBus (Profinet).

В примере значение PZD1 (slave -> master) нужно смотреть в слове IW108, PZD2 (slave -> master) в IW110 и т. д. соответственно PZD1 (master->slave) в QW108 и т. д.

Переходим в закладку «Properties» -> «General» -> «ProfiBus address». В данной закладке можно установить адрес устройства и скорость передачи.





Рис. 3.14. TIA Portal

Соответственно, такой же адрес нужно установить в приводе.

F12.30	DP Card Address	1~127	-	To set the same PROFIBUS address as on the Siemens
				software

Внимание! При изменении конфигурации в контроллере, требуется снять питание с преобразователя частоты, для переинициализации ProfiBus-карты и обновления телеграммы. Плата преобразователя частоты ProfiBus автоматически определяет скорость. При нестабильной связи с ПЧ попробуйте снизить скорость на стороне контроллера и проверить терминирующие резисторы.

